

Contatori Bidirezionali : Istruzioni Rapide

Dati Principali dei contatori elettronici ENEL Monofasi

Premendo il pulsante frontale appaiono in sequenza i seguenti dati.

Display	Descrizione
Numero Cliente 123 456 789	E' il numero che ENEL Distribuzione assegna ad ogni cliente
Fascia Oraria F1	Indica la Fascia Oraria in atto (F1, F2, F3).
Pot. Istantanea= xx	E' la potenza istantanea, prelevata dall'impianto, in kW ; se l'impianto sta producendo energia (immissione in rete) è Zero.
PRELIEVI	Inizia la sezione con i dati registrati dal contatore sull'energia elettrica prelevata dalla rete (CONSUMI)
Periodo Attuale	Sono i Contatori dei consumi, che si aggiornano in tempo reale
A1 = 0000 A2 = 0000 A3 = 0000	Indicano l'energia elettrica consumata nelle fasce orarie, in kWh : A1 = Lunedì - Venerdì dalle 8.00 alle 19.00 A2 = Lunedì - Venerdì 7.00-8.00 e 19.00-23.00 e Sabato A3 = Fascia Notturna (23.00-7.00) e Festivi
Periodo Precedente	Sono i contatori dell'energia elettrica consumata, suddivisa nelle tre fasce orarie, in kWh, relativi al precedente periodo di fatturazione (in pratica sono quelli indicati nell'ultima bolletta ricevuta).
A1 = 1111 A2 = 2222 A3 = 3333	
IMMISSIONI	Inizia la sezione con i dati registrati dal contatore sull'energia elettrica immessa in rete ("Vendita")
Periodo Attuale	Sono i Contatori dell'energia immessa, aggiornati in tempo reale
A1 = 1111 A2 = 2222 A3 = 3333	Sono i contatori dell'energia elettrica immessa in rete, suddivisa per le fasce orarie; per avere il totale è necessario sommare manualmente questi i tre contatori.
Periodo Precedente	Sono i dati dell'energia elettrica immessa in rete, ne precedente periodo di fatturazione, suddivisa nelle tre fasce orarie, in kWh.
A1 = 1111 A2 = 2222 A3 = 3333	
Data xx/xx/xx	La data del giorno
Ora 12:00:00	L'ora corrente
800-900-800	Il numero di telefono di ENEL Distribuzione